



・先端にビットが挿さっていない状態でロックがかかって閉まった場合(セットリングがS(セット)側に回ってしまった場合)、通常よりも強く締め込んでしまいます。
 セットリングを指先で回そうと思っても指先だと力が入りづらく開けられない場合があります。



・その場合は左図のように左手の親指と人差し指の間でセットリングを挟み込んで下さい。指先よりも力が入りやすくハンドピースを固定しやすくなります。



・セットリングを固定したままハンドピースを右の方向に回しますと先端コレットチャックのロックが解除されます。



・左図のようにコレットチャックが開きましたら、ご使用になるビットを挿しこみセットリングをS(セット)側に回してビットが固定されていることを確認した後、通常にご使用いただける状態となります。

・セットリングをR(リリース)側に回す(ビットの脱着)際、途中まで回した状態でビットを抜きセットリングを離してしまいますと、安全のため自動的にS(セット)側に戻ってしまいます。ビットを脱着する際は、R(リリース)側に目一杯回してからビットを取り外していただけますようお願いいたします。
 また、保管時には何かしらのビット(推奨:ブランクバー)を装着した状態で保管いただけますようお願いいたします。埃の侵入を防いだり、ハンドピース本来の精度を持続するのに効果的です。