

CASE : A



ビットがコレットチャックの中で折れたとき



必要な物…購入時マシン付属のスパナ、はさみやプラスチックハンマー



1
コントローラーの電源をオフにし、セットリングをRの方向に回してロックを解除します。



2
ブランクバーまたは別のビットを折れたビットの上から差し込みます。



3
写真の様にスパナをかけます。



4
スパナの右側を瞬間的に叩き、コレットチャックをゆるめます。



5
コレットチャックを反時計回り（左回り）に回し、抜き取ります。



6
コレットチャックと中のビットを取り出します。



7
新しいビットをコレットチャックに差し、元の部分に戻します。時計回り（右回り）に回します。



8
スパナを使い、回転が重くなるまで締め付けます。

CASE : B



ビットがコレットチャックから見え ているとき

必要な物…カッター
やピンセットなど先
のとがった物



1
コントローラーの電源をオフにし、セットリングをRの方向に回してロックを解除します。



2
とがったもので引っかけるようにしてビットを取り出します。

URAWA

URAWA CORPORATION